

Deine LastenVelo-Patenschaft



Regelmäßig (mindestens einmal im Monat) am Lastenrad zu tun:

- Luftdruck auf den Reifen überprüfen, im Bedarfsfall auf 4,0 bar aufpumpen
- Bremsfunktion überprüfen und falls nötig und möglich (bei mechanischen Scheibenbremsen) nachjustieren
- Lichtanlage auf Funktionstüchtigkeit testen und Fehler suchen falls nötig
- Klingel testen
- Auf gerissen Speichen prüfen.
- Speichenspannungen prüfen und gegebenenfalls nachziehen.
- Kette bei Bedarf ölen
- sonstige Mängel an Kiste und Fahrrad feststellen und im Bedarfsfall melden bzw. wenn möglich selbstständig beheben oder zum einmal im Monat stattfinden Wartungstag mit dem Rad in die Werkstatt kommen und da gemeinsam mit anderen an den Rädern schrauben

Einmal im Monat findet unserer Wartungstag statt. Bei größeren Problemen oder einem Wartungsstau am Rad schrauben wir gemeinsam in der Werkstatt.